



MANUAL DO USUÁRIO

CH1500RE | CH1800RE





OBRIGADA POR ADQUIRIR O AQUECEDOR INFAVERMELHO JUNO DO BRASIL

Leia cuidadosamente as instruções antes de usar o seu aquecedor e após a leitura, guarde esse manual em um local acessível a todos os usuários.

- Certifique-se de ler antecipadamente as Precauções de Segurança e usar corretamente o produto;
- A Juno do Brasil não se responsabiliza por qualquer dano decorrente da não observação das instruções;
- Este manual inclui a garantia do produto;
- As especificações e o conteúdo deste manual poderão ser alterados sem aviso prévio, de acordo com o compromisso da Juno do Brasil com a qualidade, o projeto e o controle do produto.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Estas precauções são elaboradas para manter a segurança dos usuários e evitar danos materiais. Certifique-se de ler cada uma delas e usar o produto corretamente. Depois de ler estas instruções, certifique-se de mantê-las em um local de fácil acesso.

- Não deixe ou utilize frascos sob pressão perto do aquecedor (isso pode causar explosão);
- Verifique se o plugue e a tomada estão limpos e livres de poeira;
- Nunca use o aparelho com o cabo de alimentação/plugue danificado ou a tomada solta (isso pode causar choque elétrico, curto-circuito ou incêndio);
- Nunca remova o plugue da tomada puxando o cabo de alimentação. Nunca toque o plugue com as mãos molhadas (isso pode causar eletrocussão e/ou incêndio);
- Não use extensões com o cabo de alimentação (isso pode causar avaria ou incêndio);
- Certifique-se de segurar o cabo de alimentação apropriadamente ao colocar ou retirar o plugue da tomada;
- Não dobre ou coloque o cabo de alimentação sob objetos pesados (isso pode causar choque elétrico ou incêndio);
- Não sobrecarregue a tomada do aparelho com outros equipamentos;
- Sempre desligue o aparelho utilizando o botão de ligar/desligar. Jamais puxando o cabo de alimentação ou desarmando o disjuntor;
- Certifique-se de que o aparelho esteja aterrado apropriadamente através do circuito de alimentação;
- Não armazene, utilize ou coloque qualquer líquido inflamável ou gás próximo ao aparelho (isso pode causar incêndio ou explosão);
- Nunca coloque o aparelho próximo a produtos inflamáveis, como cortinas, carpetes, etc.
- Nunca insira as mãos ou objetos no corpo principal do produto;
- Nunca toque o aparelho imediatamente após o uso (isso pode causar queimadura ou choque elétrico);



ATENÇÃO: Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente.
AVISO: Não use este aquecedor em salas pequenas quando estiverem ocupadas por pessoas incapazes de sair da sala por conta própria, a menos que haja supervisão constante.
AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os tecidos, cortinas ou qualquer material inflamável a uma distância mínima de 1 metro da saída de ar.

- Nunca coloque objetos inflamáveis, como itens de vinil ou plástico, sobre o aparelho (isso pode causar incêndio);
- O aquecedor não deve ser posicionado abaixo da tomada durante o uso (isso pode causar incêndio);
- Não use o aquecedor perto do chuveiro, da banheira ou de uma piscina (isso pode causar eletrocussão e/ou fuga elétrica);
- Nunca mova o aparelho enquanto estiver ligado. Desligue-o antes e aguarde seu esfriamento para tocá-lo;
- Não utilize o aparelho para fins que não estejam previstos neste manual (por exemplo, secar roupas ou aquecer animais e plantas);
- Nunca permita uma limpeza desatenta (isso pode causar incêndio ou choque elétrico);
- Nunca tente limpá-lo com qualquer solvente ou líquido inflamável (isso pode causar incêndio ou choque elétrico);
- A tela de segurança não protege completamente crianças ou pessoas frágeis (utilize o aparelho sob supervisão rigorosa);
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, por profissional autorizado ou por uma peça similarmente qualificada para evitar qualquer perigo (risco de choque elétrico ou incêndio);
- Não utilize o aparelho se for dormir ou se ausentar do recinto;
- Não utilize o aparelho em conjunto com um programador, timer ou qualquer outro dispositivo que ligue o aquecimento automaticamente, uma vez que poderá haver risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto ou posicionado incorretamente;
- O aquecedor deve ser instalado em uma superfície plana e uniforme.
- Na presença de trovões e raios desligue o aparelho e desconecte-o da rede elétrica. Se não for utilizar o aparelho por um longo período, siga o mesmo procedimento;
- Não tente desmontar ou consertar o aparelho.
- Evite sacudir o aquecedor;
- Não utilize o aparelho em superfícies instáveis ou inseguras;
- Não toque nas partes quentes quando o aquecedor estiver sendo usado. Não coloque as mãos sobre o aparelho; a temperatura fica muito alta durante a operação de aquecimento. Sempre desligue e deixe o aparelho esfriar antes de manuseá-lo. As crianças devem ser mantidas longe do aquecedor;
- Não limpe o aparelho antes de desconectá-lo da fonte de alimentação. Aguarde até que ele esfrie por completo;
- Mantenha o aquecedor longe de outros aparelhos elétricos domésticos (eles podem ser danificados por causa da alta temperatura);
- Armazene o aparelho em um local seco e protegido, evite os locais quentes e úmidos;
- Após armazenar o aparelho, remova toda a poeira antes de usá-lo novamente;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou sejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Instale o produto em lugares com base sólida e uniforme (o produto não deve ser utilizado em lugares inclinados);
- Não instale o produto em lugares com alta temperatura.

ADVERTÊNCIA

- Para evitar o superaquecimento, não cubra o aquecedor (IEC 60335-2-30);
- Não use este aquecedor em salas pequenas quando elas estiverem ocupadas por pessoas que não saibam deixar a sala sozinha, a menos que haja supervisão constante.

AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os tecidos, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 metro da saída de ar (IEC 60335-2-30);
- Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente.



NÃO COBRIR

COMENTÁRIOS ADICIONAIS

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou sejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os aquecedores infravermelho de carbono Juno do Brasil produzem calor instantâneo e confortável como o sol. Estes aquecedores robustos e à prova de intempéries são projetados para aplicações de aquecimento residencial e comercial, dentro de áreas internas ou externas.

Descrição	CH1500 RE	CH1800 RE
Capacidade de Aquecimento (BTU/h)	6600	7500
Potência Máxima (W)	2100	1700
Espaço para utilização (m ²)	16	20
Tensão (V)	AC 127 V - 60 Hz	AC 220 V - 50-60 Hz
Dimensões em mm (AxLxP)	170 x 920 x 80	170 x 920 x 80
Peso (Kg)	2.1	2.1
Plug Tomada	20A	20A
Dispositivo de Segurança	Equipamento com sensor de inclinação	
Método de Controle	Digital e remoto	
Função de Controle	4 ajustes de potência e timer	

INSTALAÇÃO

Guarde os itens da embalagem, eles serão necessários para uma vida mais longa do aquecedor.



1. Monte as duas partes da base.



2. Insira a conexão plástica no perfil de alumínio.



3. Posicione corretamente o perfil de alumínio na base, pressionando até ouvir um "clique".




4. Monte o suporte no aparelho. Aperte adequadamente a porca de conexão para prender o aquecedor na posição correta. A altura poderá ser ajustada posteriormente.

- Sempre deixe um espaço livre de no mínimo 0,5m dos lados direito e esquerdo do aparelho, assim como um espaço de pelo menos 1,8m acima dele. Nunca coloque qualquer obstáculo mais próximo que 1,8m à frente do aparelho;
- Use o aparelho em lugares de fácil acesso a tomadas;
- Nunca utilize terminais de conexão no cabo de alimentação;
- Sempre conecte o aparelho diretamente a fonte de alimentação.


CONFIGURAÇÃO E NOMENCLATURA

1. Corpo plástico
2. Refletor da base
3. Corpo de alumínio
4. Refletor traseiro
5. Tela de segurança
6. Filamento de carbono
7. Painel de controle
8. Perfil de alumínio
9. Base plástica
10. Alça de transporte
11. Cabo de alimentação




A aparência externa pode ser alterada sem aviso prévio para fins de melhoria de qualidade.

INDICAÇÃO E OPERAÇÃO



1. Mostrador de LED São exibidas as configurações de potência, temperatura e timer.
2. Botão de controle

CONTROLE REMOTO



- ▶ Pressione o botão para ligar o aquecedor em nível alto ou alterar a configuração de aquecimento.
 - ▶ Pressione o botão para ligar o aquecedor em nível baixo ou alterar a configuração de aquecimento.
 - ▶ Pressione o botão para definir a temperatura ambiente necessária. O aquecedor ajustará o nível quando a temperatura definida for atingida.
 - ▶ Pressione o botão repetidamente para percorrer as opções de tempo de sono: 1h - 2h - 3h - 4h - 5h - 6h - 7h - 8h - 9h - OFF. Assim que o tempo de espera terminar, a unidade será desligada.
- Durante a operação, pressione o botão uma vez para verificar o tempo restante de sono.
- ▶ Pressione o botão para desligar o aquecedor.

Você também pode usar o botão na unidade para operar o aquecedor.

SUBSTITUINDO BATERIAS DE CONTROLE REMOTO

- Substitua as duas baterias quando o controle remoto parar de funcionar ou seu alcance parecer reduzido;
- Deslize a tampa do compartimento da bateria para fora;
- Os símbolos dentro do compartimento mostram como combinar os símbolos - e + nas baterias;
- Insira as duas baterias AAA, certificando-se de combinar os símbolos - e +.
- Deslize a tampa de volta até que ela se encaixe no lugar.

Nota: Não permita que água ou líquidos entrem no controle remoto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Manuseie o aquecedor somente quando estiver totalmente esfriado e desconectado da rede elétrica;
- Se o aquecedor estiver empoeirado ou com sujeira na parte de dentro ou ao redor dos elementos, envie a unidade para a limpeza, que deverá ser executada somente por profissionais autorizados. Não opere o aquecedor nessas condições;
- Realize somente a limpeza das superfícies externas do aquecedor;
- Não utilize solventes ou fluídos abrasivos ao limpar o aquecedor, uma vez que eles poderão danificar as partes plásticas. Utilize apenas um pano limpo e seco para limpar as superfícies externas do aquecedor.
- Se removido de sua posição de montagem quando não estiver em uso, guarde o aquecedor com cuidado em um local seco, à prova do alcance de crianças;
- Não toque no elemento de aquecimento com as mãos, uma vez que resíduos da sua mão podem afetar a vida útil da lâmpada. Se for tocado acidentalmente, remova as marcas de dedos com um pano macio umedecido com álcool metílico ou álcool;
- Não tente reparar ou ajustar quaisquer funções elétricas ou mecânicas neste aquecedor;
- O aquecedor não contém peças reparáveis pelo usuário. Se o produto sofrer danos ou avarias, deve ser devolvido ao fabricante ou ao seu agente de serviço;
- Cabo de alimentação danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado ou pessoal qualificado, a fim de evitar situações de perigo;
- Serviço de pós-vendas;
- Seu produto tem garantia por um ano a partir da data da compra. Dentro deste período, nos comprometemos a reparar este produto de forma gratuita desde que tenha sido instalado e operado de acordo com essas instruções. Seus direitos sob esta garantia são adicionais aos seus direitos legais, que por sua vez não são afetados por esta garantia.

RECICLAGEM

No final da vida útil, os produtos elétricos não devem ser descartados junto com o lixo doméstico. Por favor, recicle sempre que houver disponibilidade. Verifique com sua autoridade local.



junodobrasil.com.br

CE